




Före användning Kontrollera Menylista

BF40D, BF50D, BF75D, BF80A, BF90D, BF100A, BF115D, BF135A, BF150A

MOTORLJA



BRÄNSLE



PROPELLER



RORKULTS- HANDTAG



FJÄRRKON- TROLL



VATTENAV- SKILJARE



BATTERI



BRÄNSLES- LANG



TÄNDNINGSLÅS



MONTERING



ANOD



VERKTYG OCH UTRUSTNING



* En vattenavskiljare finns bara på vissa modeller.

Instruktioner: <https://www.hondappsv.com>

hondappsv

Varför ska en kontroll utföras före start?

Problem som uppstår när du är långt från en marina/hamn kan skapa en farlig situation. För din egen säkerhet och för att undvika olägenheter måste en kontroll utföras före start. Ta dig lite tid och kontrollera utombordsmotorn innan du ger dig av och se till att eventuella problem åtgärdas.